

Návod k montáži a údržbě

Sedací nábytek je určen k sezení v interieru jiný způsob užívání, jako pokládání nevhodných předmětů, stoupaní, klečení, houpání (s výjimkou houpacího křesla), nebo použití v exteriéru, může zapříčinit poškození nábytku, s možným následkem úrazu.

Textilní čalouněné sedací soupravy:

Nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění. Potahové látky ošetřujte a čistěte pouze vlhkým hadrem při velkém znečištění k tomu určenými prostředky. Čištění provádějte vždy dle pokynů předepsaných výrobcem čistícího prostředku. Nikdy nesmí dojít k celkovému promáčení látky. Po té potahovou látku vysušte čistým a suchým bavlněným hadříkem. U textilí s vyšším vlasem se může v průběhu času a zatěžování měnit lesk, toto je způsobeno ulehnutím vlasu a nijak to neovlivňuje užitnou hodnotu.

Kožené sedací soupravy

Pravá kůže

Čištění, ošetřování a konzervování kožených sedacích souprav a jejich částí zvyšujete životnost výrobku. Údržbu a čištění provádějte výhradně speciálními prostředky na kůži. Při čištění je nutné dodržovat postup předepsaný výrobcem čistícího prostředku.

Koženka (umělá kůže)

K čištění a údržbě použijte výhradně vlhký hadr (žádné saponáty)

Kožené sedací soupravy chraňte před vlhkem a nadměrným sálavým teplem, mohlo by dojít k poškození. Vrásnění a vytahování kůže, zvláště na sedacích částech je přirozeným projevem, nikoli závadou. Zabarvení kůže v důsledku přestupu barevného pigmentu z oděvu nebo jiných výrobků přecházejících do kontaktu s povrchem sedačky (např. Jeansové kalhoty) není známkou snížené kvality kůže a nelze proto na toto poškození uplatňovat záruku!!

Dřevěné části:

Prach z dřevěných částí nábytku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečištění použijte čistící prostředek k tomu určený. Při jeho použití postupujte přesně dle návodu, který je uveden na přípravku. Nikdy nepoužívejte silné zásadité nebo agresivní čistící přípravky a rozpouštědla. Nepoužívejte hrubou sílu, tvrdé a ostré předměty, mohlo by dojít k poškození či poškrábání povrchu. Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady u dřevěných částí nábytku nejsou závadou, ale dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeva absorbovat dokončovací materiál.

Návod k montáži

Při vybalování nepoužívejte nůž ani jiné ostré předměty na rozřezání pásky nebo obalu. Hrozí prořezání látky. U rohových sedaček je nutné složit oba díly rohu k sobě. Pokud díly mají na sobě připevněné na spojovací straně plíšky, provádí se spojení jednoduše zasazením dílu jež má plíšky se zubem dolů do dílu, jež má plíšky zubem nahoru. Pokud jsou místo plíšků dodávány spojovací šrouby, provádí se spojení dílu sedačky sešroubovaním k sobě pomocí šroubů. Ke šroubům se lze dostat otevřením úložného prostoru sedačky, nebo vyndáním šuplíku s matrací (rozklad). U křesel a sedaček jež se dodávají s odmontovanými područemi jsou dodány zároveň i šrouby. Je nutné pomocí těchto šroubů připevnit područe k sedačce či křeslu. Pokud není v místě kam se vpusťte šroub viditelný otvor, nahmatejte otvor pod látkou. V tom případě látku opatrně prořízněte tak, aby šlo do závitů nebo otvorů pod látkou zapustit šroub. Pokud jsou v ceně sedačky polštářky a doplňky, najdete je obvykle v úložném prostoru. U sedaček bez úložného prostoru jsou přibaleny zvlášť.

Upozornění:

- Pravidelnou údržbou výrazně prodloužíte životnost.
- Kovové pohyblivé části pravidelně promazávat (panty, pružiny, rozkládací mechanismi atd)
- K čištění nikdy nepoužívejte násilné metody a prostředky. Nepoužívejte ostré předměty kartáče, brusné papíry, nevhodné předměty a nástroje, které by mohli výrobek nevratně poškodit.
- Nikdy k čištění nepoužívejte benzínové prostředky a jiná rozpouštědla. (např. aceton, líh, ředidla apod)!!!!
- Nenechávejte na nábytek pusobit drsné předměty.
- Zabraňte vystavení nábytku dlouhodobému přímému slunečnímu světlu. Dnešní výrobky mají vysokou odolnost vůči světlu, ale neexistuje potahový materiál, který by dlouhodobě odolal slunečnímu záření a nezměnil původní barevnost.
- Pokud čalouněné výrobky mají oboustranné polštáře, doporučuje se jejich pravidelné otáčení, aby docházelo k jejich rovnoměrnému opotřebení. U opěradlových polštářů, kde se používá měkká výplň, je nutné pravidelné naklepávání, čímž se předejde tvarové deformaci.
- Před použitím čistících prostředků doporučujeme působení prostředku nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě.
- Domácí zvířata, především psi a kočky, dokážou během velmi krátké doby zcela zničit každou potahovou látku nebo kůži. Nepouštějte je proto na sedací soupravu.
- Nerovnoměrným zatěžováním dojde k nerovnoměrnému opotřebení. Například oblíbený sedák naproti televizoru může po určité době více změkknout než sedáky méně používané.
- Je zcela běžné, že u dvou shodných souprav ze shodného materiálu najdete spoustu drobných míst, ve kterých se vzájemně liší. Drobné odchylky a nepřesnosti nejsou vady, ale je to dáno tím, že je to ruční práce a v rukou čalouníka vzniká vždy originál.
- Po sezení zůstává na některých, zpravidla na větších, zatěžovanějších plochách, volnější potah. Rozsah tohoto jevu záleží na typu užitého materiálu, konstrukci, intenzitě a délce užívání. Povolení potahu se může, v průběhu času, mírně zvětšit. Nejde o vadu, ale o běžný projev opotřebení.
- Na tuhost sedáku může mít i výrazný vliv potahový materiál. Tuhé látky dělají výrobek tužším. Nejpodstatnější je v tomto ohledu vnitřní konstrukce. Jednotlivé prvky sedací soupravy se často skládají ze zcela odlišných konstrukčních prvků. Tato odlišnost je nutná pro dosažení požadovaného tvaru, velikosti nebo funkce. Všechny tyto skutečnosti samozřejmě mohou a mají vliv na rozdílnou tuhost sedáků. Je to přirozené a jde o běžnou vlastnost tohoto typu zboží.
- Při převzetí si důkladně zkontrolujte dodané zboží, zda není mechanicky poškozeno. Reklamací takových škod uplatněné až po převzetí nejsou oprávněné.
- Záruka 24 měsíců.



prodejna: Marco nábytek
Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
obchod@marconabytek.cz
www.marconabytek.cz